



INSTRUKTIONEN FÜR BÜGELBILDER

Du brauchst eine harte Unterlage - am besten aus Holz - und ein Bügeleisen ohne Dampf (Wasser vorher ablassen). Für Flexfolie auf der höchsten Baumwoll-Stufe (knapp vor 3 Punkte, ca. 160 Grad) einstellen. Für Trikot-Flex und Metallic-Flex auf Seide einstellen (knapp vor 2 Punkte, ca. 130 Grad).

Das Textil vor Beginn einmal vorbügeln (mind. 2-3 sec.) um Restfeuchte aus dem Stoff zu entfernen und um eine glatte Oberfläche zu erhalten. Dieser Schritt ist vor jedem Auftragen einer Folie wichtig, um ein optimales Ergebnis zu erhalten. Ich empfehle, bei T-Shirts das Holz zwischen die beiden Stofflagen zu legen.

Jetzt platzierst du dein Design da wo es hin soll und deckst es mit Backpapier ab. Versichere dich, dass unter dem Bild keine Falten im Stoff sind.

Dann presst Du das Bügeleisen mit deinem vollen Körpergewicht während 20 Sekunden (Trikot-Flex und Metallic-Flex 15 Sekunden) voll auf das Bügelbild. Keine Bügelbewegungen. Danach wartest du einige Sekunden, damit es etwas abkühlen kann. Dann entfernst du die Trägerfolie vorsichtig.

Lege nochmals das Backpapier auf das frische Bild und presse es nochmals mit vollem Körpergewicht während 5-7 Sekunden an. Das Backpapier nach einigen Sekunden vorsichtig abziehen. Versichere dich, dass alle Ecken und Kanten gut abgebügelt sind.

Nun lässt Du alles schön auskühlen. Waschen auf Links bei 40° am besten erst nach 24 Stunden, falls nötig.

Viel Freude damit!